

Handleiding – Dania Elektraheater 230 V / 3,3 kW

Productinformatie

Merk: Dania

Type: Elektrische heater

Vermogen: 1650 / 3300 Watt

Spanning: 230 Volt

Gebruik: Binnen of goed geventileerde ruimtes

Veiligheidsinstructies

- 1 Gebruik de heater uitsluitend op een geaard 230 V stopcontact.
- 2 Gebruik het apparaat niet met een beschadigde kabel of stekker.
- 3 Houd minimaal 1 meter vrije ruimte rondom de heater.
- 4 Dek de heater nooit af tijdens gebruik.
- 5 Niet gebruiken in vochtige of natte ruimtes.
- 6 Plaats geen brandbare materialen in de buurt.
- 7 Laat de heater altijd afkoelen voordat deze wordt verplaatst of opgeslagen.

Installatie & Plaatsing

Plaats de heater op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte. Sluit het apparaat bij voorkeur aan op een aparte groep (16A).

Bediening

- 1 Stand 1: ca. 1650 Watt
- 2 Stand 2: ca. 3300 Watt
- 3 Stel de thermostaat in op de gewenste temperatuur.
- 4 Begin altijd met de laagste stand en verhoog indien nodig.
- 5 De thermostaat schakelt automatisch in en uit.

Onderhoud & Reiniging

Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact en laat de heater volledig afkoelen. Reinig met een droge of licht vochtige doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

Opslag

Bewaar de heater op een droge, stofvrije plaats. Rol de kabel losjes op en vermijd vochtige opslagruimtes.

Snelle instructie (Quick■Guide)

- 1 Plaats de heater stabiel en sluit aan op een geaard stopcontact.

- 2 Kies vermogensstand 1 of 2.
- 3 Stel de thermostaat in.
- 4 Na gebruik: uitschakelen, stekker eruit en laten afkoelen.