



# MAXIMA

## Coffee Percolator



## USER MANUAL

## GEBRUIKERSHANDLEIDING



BEFORE USING THIS PRODUCT YOU SHOULD READ THIS USER MANUAL PROPERLY  
VOOR GEBRUIK DIEN U DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING UITVOERIG TE LEZEN



## Nederlands

### Introductie

Bedankt voor het aanschaffen van dit Maxima product. Deze instructies dienen volledig gelezen te worden voordat u dit product gaat installeren of gebruiken. Op deze manier kunt u optimaal van dit product gebruik maken.

Uw nieuwe Maxima product is geproduceerd met geavanceerde productietechnieken. Elk product wordt voor verzending geïnspecteerd en getest om veiligheid en betrouwbaarheid te kunnen waarborgen. Alle parameters voldoen volgens de nationale standaarden.

De Maxima koffiedispenser kunt u gebruiken voor het zetten van koffie. Koffiedispensers zijn een veel gebruikte oplossing voor het zetten en opslaan van grote hoeveelheden koffie, zodat de koffie op een later tijdstip uitgeserveerd kan worden.

Bij Maxima zijn wij erg trots op onze producten en zijn volledig gecommitteerd om u van de beste producten en service te voorzien. Uw tevredenheid is onze nummer 1 prioriteit.

Wij weten dat u met plezier dit product zal gaan gebruiken en bedanken u voor uw keuze. Wij hopen dat u Maxima in gedachten houdt bij toekomstige aanschaf van apparatuur.

### Veiligheidsvoorschriften

- Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het werd ontworpen. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste bediening en verkeerd gebruik.
- Onjuiste bediening en verkeerd gebruik van het apparaat kan ernstige schade aan het apparaat en verwonding van personen tot gevolg hebben.
- Zorg dat het apparaat en de stekker niet met water of een andere vloeistof in aanraking komen.
- Mocht het apparaat onverhoopt in het water vallen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat controleren door een erkend vakman. **Het niet navolgen van dit advies kan levensgevaar opleveren.**
- Probeer nooit zelf de behuizing van het apparaat te openen.
- Steek geen voorwerpen in de behuizing van het apparaat.
- Plaats het apparaat nooit op de zijkant of ondersteboven, ook niet met eventueel transport. Kantel het apparaat niet onder een hoek die groter is dan 45°.
- Raak de stekker niet met natte of vochtige handen aan.
- Controleer stekker en snoer regelmatig op eventuele beschadiging. Indien stekker of snoer beschadigd is, laat de reparatie bij een erkend bedrijf uitvoeren.
- Gebruik het apparaat niet nadat het is gevallen of op andere wijze beschadigd is. Laat het bij een erkend reparatiebedrijf controleren en zo nodig repareren.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. **Dit kan levensgevaar opleveren.**



- Zorg dat het snoer niet met scherpe of hete voorwerpen in aanraking komt en houdt het uit de buurt van open vuur. Als u de stekker uit het stopcontact wilt trekken, pak dan altijd de stekker zelf beet en trek nooit aan het snoer.
- **LET OP!** Gebruik geen verlengsnoer, maar sluit het apparaat rechtstreeks op het stopcontact aan.
- Dit apparaat is bedoeld voor het zetten en warm houden van koffie.
- Wees voorzichtig uzelf niet te branden aan het apparaat.
- **LET OP!** Raak geen andere elementen dan de schakelaars aan tijdens gebruik.
- **Gevaar!** De metalen onderdelen worden zeer heet tijdens gebruik.
- Houdt het apparaat tijdens gebruik steeds in de gaten.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat nooit buitenhuis.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt en telkens voordat het wordt schoongemaakt.
- De elektrische aansluitingen moeten voldoen aan de hiervoor bestemde richtlijnen.
- **Gevaar!** Zo lang de stekker in het stopcontact zit, staat het apparaat onder netspanning.
- Schakel het apparaat uit, voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
- Draag het apparaat nooit aan het snoer.
- Voorkom overbelasting.

#### **Vorbereiding voor eerste ingebruikname**

- Controleer of het apparaat niet beschadigd is. Neem in geval van beschadiging onmiddellijk contact op met uw leverancier en gebruik het apparaat **NIET**.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Plaats het apparaat waterpas op een stabiele ondergrond om te voorkomen dat deze valt en brandwonden aanricht.
- Plaats het apparaat zo, dat er een ruimte tussen de zijwanden en de muren of andere voorwerpen een ruimte van minimaal 10 cm is.
- Plaats het apparaat niet direct naast bronnen die warmte uitstralen (bijvoorbeeld gasfornuis of verwarming).
- Plaats het apparaat zo, dat de stekker te allen tijde vrij en bereikbaar is.
- **LET OP!** Zorg dat het apparaat nooit op een brandbare ondergrond is geplaatst, hiermee wordt bedoeld een tafelkleed, tapijt of dergelijke.
- Maak voor het eerste gebruik de accessoires en het apparaat van binnen en buiten schoon met een zacht, vochtig doekje (water met mild reinigingsmiddel).



- **LET OP!** Gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen. Gebruik ook geen benzine houdende producten of oplosmiddelen. Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.
- Volg de stappen die aangegeven worden in het volgende hoofdstuk 'Bediening'.

## Bediening

- Vul het basisframe van de koffiedispenser tot het streepje van het gewenste aantal liters.
- **LET OP!** Vul het basisframe met minimaal de helft (5 liter) en nooit meer dan het streepje maximum (10 liter). **(Maxima Percolator 10)**  
**LET OP!** Vul het basisframe met minimaal de helft (7,5 liter) en nooit meer dan het streepje maximum (15 liter). **(Maxima Percolator 15)**
- Plaats vervolgens de filterkorf en pompelpijp in de machine.
- **LET OP!** U dient de pompelpijp zonder druk in de verwarmingsopening te laten glijden, geweld zal de machine stukmaken.
- **TIP!** Wanneer u grof gemalen koffie neemt kunt u dit rechtstreeks op de filterkorf scheppen. Wanneer u gewoon gemalen koffie neemt, dient u een papieren filter op de filterkorf te plaatsen.
- Sluit het basisframe af met de deksel.
- Steek de stekker in een geaard stopcontact.
- **LET OP!** Vul eerst de kuip met water, voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Gebruik de aan- /uitschakelaar om de machine in werking te stellen. Het licht in de schakelaar zal aanslaan wanneer de machine in werking wordt gesteld.
- **LET OP!** Verplaats het apparaat nooit tijdens gebruik.
- **LET OP!** Plaats geen ander klein pannetje of dergelijke in het frame.
- **LET OP!** Laat het apparaat niet voor lange tijd onbeheerd achter wanneer deze de koffie aan het zetten is.
- De machine beschikt over een bescherming tegen oververhitting en zal zichzelf automatisch uitschakelen wanneer het water een te hoge temperatuur bereikt.
- Wanneer de koffie doorgelopen is, gaat het groene lampje branden naast de aan-/uitschakelaar. De machine neemt 45 – 60 minuten om een volle pot koffie te zetten.
- **LET OP!** Wanneer koffie op het apparaat is gemorst, dient dit gelijk te worden verwijderd. Dit zou namelijk het materiaal kunnen beschadigen.
- U kunt nu de koffie uit het apparaat tappen door de taphendel naar u toe te trekken. Door de hendel helemaal door te trekken zal de tap blijven lopen. Druk de hendel terug wanneer u naar wens getapt heeft.
- Wanneer de koffie niet meer zichtbaar is door het glazen maatstaafje, dan dient u de machine uit te schakelen.



- Volg de stappen die aangegeven worden in het hoofdstuk 'Reiniging en onderhoud' voor het verwijderen van het water uit het apparaat.
- U kunt er ook voor kiezen koude koffie op te warmen.
- **LET OP!** Er dienen nog minimaal 12 koppen in de dispenser te zitten.
- U dient de machine uit te zetten en de filterkorf en dompelpijp uit de machine te verwijderen. Nadat u deze verwijderd heeft, zet u de machine opnieuw aan en de machine zal nu gaan warmen/warmhouden.
- Indien u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de stekker uit het stopcontact.

### Reiniging en onderhoud

- **LET OP!** Voordat u het apparaat gaat reinigen, dan wel ter reparatie stelt, altijd eerst de stekker uit het stopcontact.
- **LET OP!** Voordat u het apparaat gaat reinigen, dan wel ter reparatie stelt, het water de tijd geven om af te laten koelen.
- Regelmatig dient gecontroleerd te worden of de voedingskabel niet is beschadigd, wanneer deze beschadigd is, is het niet toegestaan het apparaat te gebruiken. De kabel dient vervangen te worden door de leverancier of een gekwalificeerde elektricien.
- Eventueel ander onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd met gebruikmaking van originele onderdelen en accessoires.
- **LET OP!** Probeer nooit zelf het apparaat te repareren.
- **LET OP!** Nooit het apparaat, dan wel de stekker, in water of een andere vloeistof onderdompelen.
- Laat de vloeistof in de dispenser afkoelen. Wanneer de vloeistof volledig afgekoeld is, kan dit worden verwijderd. Een manier is om de afgekoelde vloeistof via het tapkraantje uit de machine te tappen.
- **LET OP!** Zorg ervoor dat er geen water in de binnenkant van het apparaat komt.
- De binnen- buitenkant van het apparaat maakt u schoon met een zacht, vochtig doekje (water met mild reinigingsmiddel). Droog de onderdelen af na het schoonmaken.
- Het deksel, de filterkorf en dompelpijp maakt u schoon in water met een sopje.
- Bij regelmatig gebruik kan er kalkaanslag ontstaan, dit kunt u verwijderen met azijn of een speciale ontkalker.
- **LET OP!** Na het ontkalken de machine 2 maal met schoon water 15 minuten doorspoelen.
- **LET OP!** Gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen. Gebruik ook geen benzine houdende producten of oplosmiddelen.



## Specificaties

|                          |                      |                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Naam:                    | Maxima Koffiemachine |                      |
| Model:                   | Maxima Percolator 10 | Maxima Percolator 15 |
| Aansluitwaarde:          | 230 V ~ 50 Hz ~ 1 Ph | 230 V ~ 50 Hz ~ 1 Ph |
| Vermogen:                | 1500 Watt            | 1500 Watt            |
| Inhoud:                  | 10 L                 | 15 L                 |
| Capaciteit:              | 80 kopjes            | 120 kopjes           |
| Afmetingen (buitenkant): | Ø340 x H480 mm       | Ø340 x H590 mm       |
| Diameter binnenkant:     | Ø250 mm              | Ø250 mm              |
| Gewicht:                 | Ca. 4 Kg             | Ca. 4,6 Kg           |
| Behuizing (+deksel):     | RVS                  | RVS                  |
| Zettijd 10 liter:        | 45 – 60 minuten      | 45 – 60 minuten      |

## Opslag

- Zorg ervoor dat het apparaat op de juiste manier is schoongemaakt voordat u het opslaat.
- Rol het snoer op en stop het netjes weg.
- Berg het apparaat op in een droge en koele plaats.

## Garantie

Hartelijk bedankt dat u onze producten gebruikt. Ons bedrijf hanteert bepalingen zoals beschreven in onze "Algemene Voorwaarden", en geven u ondersteuning wanneer u een factuur kunt overleggen.



Wij verlenen 12 maanden garantie na aankoopdatum. In de garantieperiode is ons bedrijf verantwoordelijk voor onderdelen onder garantie in geval van materiaalfouten, fabricagefouten of kwaliteitsproblemen. Alleen bij correct gebruik en originele onderdelen.

De volgende zaken vallen niet onder de garantie:

1. Schade als gevolg van transport, installatie of verkeerde aansluitingen.
2. Component schade veroorzaakt door verkeerde elektrische- of water aansluiting.
3. Schade als gevolg van demontage of aanpassingen aan de originele machine, zonder toestemming.
4. Schade als gevolg van verkeerd gebruik, slechte reiniging of ondeskundig onderhoud.
5. Schade als gevolg van brand, instorting, blikseminslag, wateroverlast, spanningspieken, ongedierte en andere vergelijkbare gebeurtenissen.
6. Het niet lezen of volgen van de gebruikershandleiding.
7. Verbruiksonderdelen en aan slijtage onderhevige onderdelen.
8. Aangepaste factuur of geen factuur.

#### **Afdanken**

- Aan het einde van de levensduur, het apparaat afdanken volgens de op dat moment geldende voorschriften en richtlijnen.