

Productbeschrijving

- CN607 - Olympia Milan 1/2 Chafing dish
- K409/S299/S300 - Olympia Milan Chafing dish

Tips warmhouder:

- De chafing dish is enkel ontworpen om gerechten warm te houden, niet om te koken. Kook gerechten altijd vooraf.
- Sluit het deksel wanneer u niet opdient, om de gerechten heet te houden.
- Gebruik de warmhouder nooit zonder water in de pan, anders branden de gerechten aan en zal de warmhouder oververhit en mogelijk beschadigd raken.
- Bij een sissend geluid is het waterniveau te laag en moet het water bijgevuld worden. Controleer regelmatig het waterpeil.
- De warmhouder NIET verplaatsen of schudden wanneer de brandstof ontstoken is.
- Zorg ervoor dat de brandstofvlam na gebruik gedoofd wordt door het deksel van de brandstofhouder te sluiten om ongevallen te voorkomen. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter.
- Chafing dishes zijn niet ontworpen om op het fornuis te koken of voor gebruik in de oven. De pannen zullen beschadigd raken en de gerechten zullen aanbranden.

Inleiding

	K409/S299/S300	CN607
Kenmerken:	• Een spiegel gepolijste roestvrijstalen 1/1 gastronom chafing dish, inclusief een voedselpan van 9 liter. • Geschikt voor gebruik met 65 mm diepe Vogue gastronom-bakken. • Ook verkrijgbaar zijn een aparte bain marie-set (code: CB723) en een aparte dekselsteun (code: CB722) om gerechten gemakkelijk op te kunnen dienen.	• Een spiegel gepolijste roestvrijstalen 1/2 gastronom chafing dish, inclusief een voedselpan van 3,7 liter.
Inhoud:	• Deksel • Voedselpan • Waterpan • Brandstofhouder (x2)	• Deksel • Voedselpan • Waterpan • Brandstofhouder (x1)

Gebruik van de warmhouder

Reinig de waterpan en voedselpan grondig vóór gebruik.

- Plaats de chafing dish op een vlakke, stabiele ondergrond om ongelukken te voorkomen.
- Plaats de waterpan stevig op het frame. Dan vullen met een geschikte hoeveelheid heet water.
- Plaats het gekookte voedsel in de voedselpan, plaats deze dan in de waterpan.
- Plaats het deksel er op.
- Plaats de brandstofhouder op het frame.
- Haal het deksel van het brandstofreservoir, plaats het dan in de brandstofhouder. Ontsteek de brandstof.
- **Opmerking: voor veilig gebruik van de brandstof volgt u de instructies op die op het blik vermeld staan.**

Reiniging en onderhoud

- Reinig, na gebruik, de voedselpan, waterpan en het deksel grondig.
- Goed nadrogen. Laat de oppervlakken nooit vochtig daar dit verkleuring kan veroorzaken.